

**ENSURE ACCURATE AIR PRESSURE IN ANY
INFLATABLE BALL.**

**ASSUREZ UNE PRESSION D'AIR EXACTE DANS
N'IMPORTE QUEL BALLON GONFLABLE.**

*Air release button allows air to discharge without
removing pin or gauge.*

*Le bouton de dégagement d'air permet d'expulser de l'air
sans qu'il soit nécessaire de retirer la tige ou la jauge.*

OPERATING INSTRUCTIONS

- Press red button to power on (auto shut off).
- Display will default to zero after initial startup.
- Battery power displays in top right corner at startup.
- PSI, BAR, KG and kPa options available - default mode is PSI.
- To change from one mode to another, hold red button down until screen is flashing, release and then press again to change.

MODE D'EMPLOI

- Appuyez sur le bouton rouge pour la mise en marche (arrêt automatique).
- L'affichage revient à zéro après la mise en marche.
- La puissance de la pile apparaît dans le coin supérieur droit lors de la mise en marche.
- Options en PSI, BAR, KG et kPa disponibles – le mode par défaut est PSI.
- Pour passer d'un mode à l'autre, maintenez enfoncé le bouton rouge jusqu'à ce que l'écran clignote, relâchez-le, puis appuyez de nouveau pour changer de mode.

BATTERY LIFE

The gauge has a low battery detector. Replace the battery when the display is flashing.



SCREEN
DISPLAY
AT INITIAL
STARTUP

AFFICHAGE
À LA MISE
EN MARCHÉ

BATTERY REPLACEMENT

Remove the shock absorbing cover. Remove the body setscrews and carefully separate the body. Remove the old battery, insert the new battery, making sure the + and - polarities are correct.



Fox 40 International Inc.
Worldwide Headquarters

340 Grays Road

Hamilton ON Canada L8E 2Z2

Tel: 905.561.4040 Fax: 905.578.5646

Email: foxinfo@fox40world.com

